





Pressão Máxima: 350 Bar
Vazão Máxima: 100 lpm

P: Pressão de entrada
T: Tanque
R: Regulagem do limite da carga (momento)
Pil.: Piloto (pressão induzida pela carga)
RS: Restabelece a operação (Reset)


Esquema Instalação-Guindastes



Modo de regulagem:

Usando uma carga conhecida, abrir as lanças, na posição horizontal, regulando a carga limite através do parafuso "R" da válvula

Esquema Instalação-Cestos Aéreos



Modo de regulagem:

Usando a carga máxima, definir o limite através do parafuso "R" na abertura do cilindro do braço superior.

Material:		Escala:	Des.: ORV
		1: 1.5	
Acabamento Superficial:	Tratamento Térmico:	 	Apr.: Otavio
			Data: 04/10/08
Control Star	Denominação:	Código:	Rev.:
	Válvula de Momento	200181	00